

Montageanleitung EASYQUICK EPS 7-080

A. Verpackungsinhalt prüfen

B. Erforderliches Material/Werkzeug:

- Schrauben und Dübel
- Bohrmaschine mit Bohrer
- Akkuschrauber mit Torx-Bit TX30
- zum Markieren: Wasserwaage, Zollstock, Stift/Anreißmaterial

C. Das Verbindungsstück (1) aus dem Wandhalteteil (2) ziehen und die Verriegelung nach vorne umklappen, damit das Anzeichnen der Bohrlöcher für den EPS.EASYQUICK-Wandhalter erfolgen kann. Die oberen Wandhalteteile (2) waagrecht ausloten und mit jeweils 4 Dübeln UX8 und 4 Torx-Schrauben 5,0x60mm montieren. Maximaler Abstand zwischen zwei Wandhalteteilen ca. 120 cm. Bei Außenanwendungen und großen Gewebeabmessungen verringert sich der angegebene Abstand der EASYQUICK-Wandhalteteile zueinander. Der Abstand ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wählen.

D. Den oberen Keder (3) des Gewebes (4) in das obere Kederprofil (5) schieben. Verwenden Sie den unteren Kanal für sichtbares Profil (siehe Abbildung) oder den oberen Kanal wenn Sie das Gewebe über das Profil führen und es damit verdecken wollen.

E. Alle oberen Verbindungsstücke (1) in den hinteren Kanal des oberen Kederprofils (5) schieben.

F. Alle oberen Verbindungsstücke (1) in die Wandhalteteil (2) einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken, um das Verbindungsstück (1) einschieben zu können (Oberkante Verbindungsstück max. 35 mm über die Kante des Wandhalters herausziehen).

G. Die untere Kederschiene (6) über den unteren Keder (7) des Gewebes (4) schieben.

H. Entsprechend wie oben beschrieben (E.) alle unteren Verbindungsstücke (8) in den hinteren Kanal des unteren Kederprofils (7) einführen.

I. Wandhalteteile (9) seitlich neben den Verbindungsstücken (8) anhalten und die Position der Bohrlöcher der unteren Wandhalteteile (9) markieren.

J. Untere Wandhalteteile (9) mit jeweils 4 Dübeln UX8 und 4 Torx-Schrauben 5,0x60mm befestigen.

K. Die unteren Verbindungsstücke (8) in die unteren Wandhalteteile (9) einführen. Dazu die Verriegelung nach hinten drücken, um das Verbindungsstück (8) einschieben zu können.

L. Das Gewebe wird gespannt durch Drücken bzw. Ziehen am oberen (5) und / oder unteren Kederprofil (6). Die Verbindungsstücke (1) und (8) dürfen max. 35 mm aus den Wandhalteteilen (1) und (9) herausgezogen werden.

Wir garantieren die Funktion von EASYQUICK nur bei genauer Einhaltung dieser Montageanleitung. Für die einwandfreie und sichere Befestigung der EASYQUICK-Wandhalteteile auf den verschiedenen Untergründen übernehmen wir keinerlei Haftung.

